WAGNER

2 anni di garanzia



WallPerfect®

HandiRoll 550

I


1


2
(a)


3
(b)
(a)


4


5


6
FILL
APPLY

7
FILL
APPLY


8
FILL
APPLY


9
FILL
APPLY


10
FILL
APPLY


11
FILL
APPLY


12
(a)
(b)

13



14



15



16



17



18




19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

I ..... 1 - 5

☎ + ✉ + 🖷 6

AVVERTENZE GENERALI

Attenzione: Con l'HandiRoll 550 vanno utilizzate solo liquidi contenenti acqua e vernici diluibili in acqua, ad esempio vernici latex, a dispersione ed acriliche, in quanto non tutti i componenti sono resistenti ai solventi. Per ottenere la massima durata possibile dell'HandiRoll 550, si suggerisce di pulire accuratamente l'apparecchio subito dopo ogni uso.

PREPARAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E DEI PRODOTTI DI RIVESTIMENTO

- Prima di iniziare il lavoro coprire il pavimento, i mobili, gli stipiti delle porte e gli altri oggetti o incollarvi nastro adesivo.
- Collocare l'apparecchio su un pezzo di plastica o di cartone di dimensioni sufficienti.
- Mescolare bene la vernice, se necessario diluirla fino a circa il 10 % (seguire le istruzioni del produttore).

MONTAGGIO

1. Montare il rullo verniciatore insieme al rullo interno.
2. Fissare il tutto sulla staffa del rullo. Verificare che il rullo si sia innestato correttamente sul gancio di bloccaggio (a).
3. Premere i pulsanti di chiusura rapida (a) e fissare la staffa sull'impugnatura (b).
4. Inserire l'estremità più spessa del tubo di aspirazione nel fermo.
5. Fissare il fermo con tubo di aspirazione sul bordo del recipiente della vernice e spingere il tubo di aspirazione sul fondo del recipiente.

RIEMPIMENTO DEL CILINDRO DELLA VERNICE

6. Portare l'interruttore dell'impugnatura in posizione "**FILL**".
7. Con una mano premere a fondo la valvola di riempimento sul tubo di aspirazione e con l'altra mano tirare indietro contemporaneamente l'asta del pistone per aspirare la vernice nel cilindro.

RIEMPIMENTO DEL RULLO VERNICIATORE

8. Lasciare l'interruttore dell'impugnatura in posizione "**FILL**" e spingere in avanti l'asta del pistone fino a poter osservare la presenza di vernice sul rullo verniciatore.
9. Portare l'interruttore dell'impugnatura in posizione "**APPLY**" ed iniziare a verniciare. Quando sul rullo non è più presente vernice sufficiente, azionare il grilletto.

Non saturare eccessivamente il rullo verniciatore. Riempire l'HandiRoll 550 quando necessario. Prima di compiere pause di lavoro fino a 4 ore, collocare subito il rullo verniciatore in un sacchetto di plastica e legarlo a tenuta d'aria.

PULIZIA

Per la pulizia utilizzare solo acqua. Si raccomanda di usare acqua tiepida con una piccola quantità di detersivo per stoviglie.

10. Portare l'interruttore dell'apparecchio base su "**FILL**" e spingere indietro l'asta del pistone per riaspirare nel cilindro la vernice che si trova nella staffa del rullo.
11. Applicare l'HandiRoll 550 con la valvola di riempimento sul tubo di aspirazione e spingere avanti l'asta del pistone. La vernice residua viene rimandata nel recipiente.
12. Premere il pulsante di chiusura rapida (a) e togliere il rullo verniciatore dalla staffa. Con il pollice (b) togliere il cappuccio dal rullo interno. Premere il rullo interno verso l'altra estremità del rullo verniciatore e toglierlo. Pulire i singoli componenti con acqua.
13. Togliere il tubo di aspirazione dal fermo ed inserirlo nella valvola di riempimento. Immergere il tubo di aspirazione in acqua e tirare/premere l'asta del pistone per circa 5 volte. Togliere il tubo di aspirazione dalla valvola di riempimento.
14. Immergere la valvola di riempimento e la staffa del rullo in acqua e tirare/premere l'asta del pistone per circa 5 volte. Togliere quindi la staffa del rullo.
15. Immergere il raccordo tra staffa del rullo ed apparecchio base in acqua e tirare/premere l'asta del pistone per circa 5 volte.

MAGAZZINAGGIO

16. Ruotare in senso antiorario il dado a risvolto grande davanti all'impugnatura e toglierlo. Estrarre il pistone dal cilindro della vernice.
17. Ingrassare uniformemente gli O-Ring sulla parte anteriore del pistone.
18. Pulire ed ingrassare accuratamente le guarnizioni (a), gli O-Ring (b) e gli altri punti indicati della staffa del rullo.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
A. Dalla staffa del rullo fuoriesce vernice	1) Guarnizione montata capovolta sulla staffa del rullo	1) Ruotare la guarnizione
	2) Guarnizione e cappuccio non puliti accuratamente	2) Pulire ed ingrassare
	3) O-Ring e raccordo non puliti	3) Pulire ed ingrassare
	4) Residui di vernice sui raccordi	4) Pulire i raccordi
	5) Gli O-Ring sono danneggiati o mancano	5) Sostituire gli O-Ring
	6) Il rullo verniciatore è usurato o danneggiato	6) Sostituire il rullo verniciatore
	7) Il cappuccio è usurato o danneggiato	7) Sostituire il rullo interno o il cappuccio
	8) La staffa del rullo è usurata	8) Sostituire la staffa del rullo
B. Asta del pistone dura	1) Gli O-Ring dell'asta del pistone non sono ingrassati	1) Ingrassare gli O-Ring dell'asta del pistone

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
C. Il cilindro della vernice non può essere riempito di vernice o la valvola perde	1) Residui di vernice nella valvola di riempimento	1) Inserire il tubo di aspirazione nella valvola di riempimento e ruotare ripetutamente per staccare i residui di vernice. 2) Se il problema persiste, pulire la valvola di riempimento come descritto nel seguito



1) Svitare il dado a risvolto della valvola di riempimento ruotandolo in verso antiorario.
2) Togliere la rondella e la valvola di gomma dal corpo della valvola.
3) Pulire accuratamente i componenti con acqua.
4) Rimontare la valvola di gomma e la rondella.
5) Riavvitare il dado a risvolto sul corpo della valvola.

Elenco dei componenti (fig. 19)

Pos.	Descrizione	N° art.	Quantità
1,3	Rullo interno e cappuccio*	2325720	1
2	Rullo verniciatore 12 mm Rullo verniciatore 20 mm (accessori) Rullo verniciatore imbottiti 20 mm, (accessori)	0998230 0245717 0220324	1 1 1
4,5,6	Guarnizione, staffa del rullo, O-Ring*	2325740	1
4,6	Guarnizione ed O-Ring	2325742	1
7	O-Ring	2326966	2
8,9,10	Dado a risvolto, rondella, valvola di gomma*	2325721	1
11,12	Sistema di aspirazione*	2325746	1

*** I componenti contrassegnati possono essere ordinati solo come kit!**

Attenzione: Se, dopo un lungo uso, l'asta del pistone diventa dura durante il riempimento, applicare un'abbondante quantità di vaselina sugli O-Ring dell'estremità anteriore dell'asta del pistone. Insieme al prodotto viene fornita una confezione di vaselina.



Avvertenza importante sulla responsabilità sul prodotto!

Ai sensi di un decreto UE in vigore dal 01.01.1990, il costruttore è responsabile del suo prodotto solo se tutti i suoi componenti sono stati prodotti dallo stesso costruttore o se sono stati approvati da esso e se gli apparecchi sono montati ed utilizzati correttamente. Se si impiegano accessori e ricambi di terzi, la responsabilità può diventare completamente o parzialmente nulla.

2 anni di garanzia

La garanzia è di 2 anni, a partire dal giorno di vendita (scontrino di cassa).

Comprende ed è limitata alla eliminazione gratuita di difetti, attribuibili all'utilizzo di materiale non perfetto alla produzione o difetti di montaggio, oppure al ricambio gratuito di pezzi difettosi.

Uso o messa in esercizio, nonché montaggi o riparazioni non indicati nelle nostre istruzioni per l'uso, escludono una garanzia. Anche i pezzi soggetti ad usura sono esclusi dalla garanzia. La garanzia esclude l'impiego professionale. Ci riserviamo espressamente la prestazione della garanzia.

La garanzia è sospesa, se l'apparecchio è stato aperto da altre persone che il personale di assistenza WAGNER.

Danni dovuti al trasporto, lavori di manutenzione nonché danni e anomalie causate da lavori di manutenzione imperfetti non fanno parte della garanzia.

In caso di ricorso alla garanzia la prova per l'acquisto dell'apparecchio deve essere data dalla presentazione dello scontrino originale di acquisto.

Per quanto legalmente possibile escludiamo ogni responsabilità per ogni danno a persone, a cose o danni indiretti, specialmente se l'apparecchio è stato impiegato per un altro scopo che quello indicato nelle istruzioni per l'uso, non è stato messo in esercizio secondo le nostre istruzioni per l'uso o riparato o delle riparazioni sono state eseguite di iniziativa propria da una persona incompetente.

Ci riserviamo in stabilimento il diritto di eseguire riparazioni oltre quelle indicate nelle presenti istruzioni per l'uso.

In caso di garanzia o riparazione Vi preghiamo di rivolgervi al Vostro punto di vendita.

D
J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
☎Hotline 0180 5 59 24 637
🖷 +49/ (0) 75 44/ 505-1169

CZ
E-Coreco s.r.o.
Na Roudné 102
301 00 Plzen
☎ +420 739 359 518 🖷 +420 227 077 364

B
Wagner Spraytech Belgie
Veilinglaan 56-58
1861 Meise-Wolvertem
☎ +32/2/2 69 46 75 🖷 +32/2/2 69 78 45

E
J. Wagner Spraytech Ibérica S.A.
Ctra. N-340, Km 1245,4
08750 Molins de Rei (Barcelona)
☎ +34/93/6 80 00 28 🖷 +34/93/6 68 01 56

F
Wagner France S.a.r.l.
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
☎ 0 825 011 111 🖷 +33 (0) 1 69 81 72 57

SLO
Adresa servisa:
GMA Elektromehanika d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 115,
Ljubljana 1000/Slowenien
☎ +386(1)/583 83 04 🖷 +386(1)/518 38 03

DK/S
Wagner Spraytech
Scandinavia A/S
Helgeshøj Allé 28
DK-2630 Tåstrup
☎ +45/43 27 18 18 🖷 +45/43 43 05 28

H
Magyarországi szerviz
Hondimpex KFT.
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
☎ +36(-22)/407 321 🖷 +36(-22)/407 852

CH
J. Wagner AG
Industriestraße 22
9450 Altstätten
☎ +41/71/7 57 22 11 🖷 +41/71/7 57 23 23

PL
PUT Wagner Service
ul. E. Imieli 14
41-605 Swietochlowice
☎ +48/32/2 45 06 19 🖷 +48/32/2 41 42 51

SK
Phobos Corporation Spol.r.o
Stanicna 6, 92700 Sala
Slowakei
☎ +421/31/7 70 78 84 🖷 +421/31/7 70 22 42

HR
Adresa servisa:
EL-ME-HO
Horvatinčićev put 2
10436 Rakov Potok/Kroatien
☎/🖷 +385(-1)65 86 - 028

NL
Wagner Spraytech Benelux B.V.
De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht
☎ +31/30/2 41 41 55 🖷 +31/30/2 41 17 87

AUS
Wagner Spraytech
Australia Pty. Ltd.,
14-16 Kevlar Close,
Braeside, VIC 3195/Australia
☎ +61/3/95 87 20 00 🖷 +61/3/95 80 91 20

GB
Wagner Spraytech (UK) Ltd.
The Coach House
2 Main Road
Middleton Cheney OX17 2ND
☎ 01295 714200 🖷 01295 710100

www.wagner-group.com

Part. No. 0407 853 07/2012_RS
© Copyright by J.Wagner GmbH

Con riserva di errori e modifiche